

# Betriebsanleitung

4656 ZW



Produkttyp, Herstelldatum (Kalenderwoche/Baujahr) und gegebenenfalls das Konformitätskennzeichen finden Sie auf dem Typenschild am Produkt.  
Bei Rückfragen zum Produkt teilen Sie uns bitte den gesamten Inhalt des Typenschilds mit.

## ASIA PACIFIC SHENGRUI LIMITED

Phone +00852 56261528

info@apacfan.com

www.apacfan.com

## Originalbetriebsanleitung

### INHALT

1 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND -HINWEISE	1
2 BESTIMMUNGSGEMÄÙE VERWENDUNG	2
3 TECHNISCHE DATEN	3
4 ANSCHLUSS UND INBETRIEBNAHME	3
5 STÖRUNGEN, MÖGLICHE URSACHEN UND ABHILFEN	4
6 APPROBATIONEN	4

## 1 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND -HINWEISE

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit den Arbeiten am Produkt beginnen. Beachten Sie die folgenden Warnungen, um Personengefährdung oder Störungen zu vermeiden. Diese Betriebsanleitung ist als Teil des Produkts zu beachten. Bei Verkauf oder der Weitergabe des Produkts ist die Betriebsanleitung mitzugeben. Zur Information über potentielle Gefahren und deren Abwendung kann diese Betriebsanleitung vervielfältigt und weitergegeben werden.

### Gefahrenstufen von Warnhinweisen

In dieser Betriebsanleitung werden die folgenden Gefahrenstufen verwendet, um auf potentielle Gefahrensituationen und wichtige Sicherheitsvorschriften hinzuweisen:



#### GEFAHR

Die gefährliche Situation steht unmittelbar bevor und führt, wenn die Maßnahmen nicht befolgt werden, zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod. Befolgen Sie unbedingt die Maßnahme.

#### WARNUNG

Die gefährliche Situation kann eintreten und führt, wenn die Maßnahmen nicht befolgt werden, zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod. Arbeiten Sie äußerst vorsichtig.

#### VORSICHT

Die gefährliche Situation kann eintreten und führt, wenn die Maßnahmen nicht befolgt werden, zu leichten oder geringfügigen Verletzungen oder Sachschäden.

#### HINWEIS

Eine möglicherweise schädliche Situation kann eintreten und führt, wenn sie nicht gemieden wird zu Sachschäden.

### Qualifikation des Personals

Nur Elektrofachkräfte dürfen das Produkt installieren, den Probelauf und Arbeiten an der elektrischen Anlage ausführen. Das Produkt darf ausschließlich durch unterwiesenes und autorisiertes Fachpersonal transportiert, ausgepackt, bedient, gewartet und anderweitig verwendet werden.

### Grundlegende Sicherheitsregeln

Die vom Produkt ausgehenden Sicherheitsrisiken müssen nach dem Einbau ins Endgerät nochmals bewertet werden. Die Betriebsanleitung wurde nach europäischen Marktanforderungen entwickelt. Andere Marktanforderungen bedürfen gegebenenfalls anderen Betrachtungen.

Bei Arbeiten am Produkt beachten Sie Folgendes:

Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.



#### WARNUNG

#### Unzulässig hohe Belastung

Nach unzulässiger Belastung (z.B. Stoß, Wärme, Überspannung) muss das Produkt sofort außer Betrieb gesetzt werden.

## Elektrische Spannung und Strom



### **GEFAHR** Elektrische Spannung

Überprüfen Sie regelmäßig die elektrische Ausrüstung des Produkts. Beseitigen Sie sofort lose Verbindungen und defekte Kabel.



### **VORSICHT** Im Fehlerfall liegt elektrische Spannung am Produkt an.

Produkt ist basisisoliert. Produkt im eingebautem Zustand nicht berühren.

## Sicherheits- und Schutzfunktionen



### **GEFAHR** Fehlende Schutzvorrichtung und Schutzeinrichtungen ohne Funktion.

Ohne Schutzvorrichtung können Sie z.B. mit Ihren Händen in das laufende Produkt fassen und sich schwer verletzen. Betreiben Sie das Produkt nur mit Schutzgittern.

## Elektromagnetische Strahlung

Bei der Systemintegration des Produkts können im Rahmen der Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) Beeinflussungen durch Interaktion stattfinden.

Stellen Sie die EMV-Verträglichkeit des gesamten Systems sicher.

## Mechanische Bewegung



### **GEFAHR** Selbstanlaufendes Produkt

Bei angelegter Spannung läuft der Motor nach Netzausfall oder Beseitigung der Blockierung automatisch wieder an. Halten Sie sich nicht im Gefahrenbereich des Produkts auf. Schalten Sie bei Arbeiten am Produkt die Netzspannung aus und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten.



### **WARNUNG** Drehender Ventilator

Lange Haare, herunterhängende Kleidungsstücke und Schmuck können sich verfangen und in das Produkt gezogen werden. Sie können sich verletzen.

Tragen Sie keine losen oder herunterhängende Kleidungsstücke oder Schmuck bei Arbeiten an sich bewegenden Teilen. Schützen Sie lange Haare mit einem Haarnetz.



### **VORSICHT** Brandbeschleunigung

Brände können angefacht werden. Richten Sie den Luftstrom (Ein- und Austrittsseite) niemals auf mögliche Brandstellen.

## Heiße Oberfläche



### **VORSICHT** Hohe Temperatur am Motorgehäuse Verbrennungsgefahr

Stellen Sie ausreichenden Berührungsschutz sicher.

## Transport

Transportieren Sie das Produkt nur in Originalverpackung. Sichern Sie das Transportgut.

Die in den technischen Daten aufgeführten Schwingungswerte, Temperatur und Klimabereiche dürfen während des gesamten Transports nicht überschritten werden.

## Lagerung

Lagern Sie das Produkt trocken und geschützt in einer sauberen Umgebung. Halten Sie die Lagerungstemperatur ein, siehe Kapitel 3, Technische Daten. Steht das Produkt längere Zeit still, empfehlen wir Ihnen das Produkt jährlich für ca. 15 Minuten in Betrieb zu nehmen, um die Motorlager zu bewegen.

## Reinigung



### **HINWEIS** Beschädigung des Produkts bei der Reinigung

Reinigen Sie das Produkt vorsichtig mit einem feuchten Lappen, ohne Druck auf den Rotor auszuüben. Verwenden Sie keine säure-, laugen-, lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

## Entsorgung

Beachten Sie bei der Entsorgung des Produkts alle relevanten, in Ihrem Land geltenden Anforderungen und Bestimmungen.

## 2 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Das Produkt ist ausschließlich als Einbaugerät für das Fördern von Luft entsprechend den technischen Daten konstruiert. Jegliche andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist ein Missbrauch des Produkts. Kundenseitige Einrichtungen müssen den auftretenden mechanischen, thermischen und lebensdauerbedingten Beanspruchungen entsprechen, siehe Kapitel 3, Technische Daten.

### Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch:

- das Betreiben des Produkts mit allen Schutzeinrichtungen
- das Produkt erst nach dem Einbau ins Kundengerät in Betrieb zu nehmen
- das Beachten der Betriebsanleitung

### Bestimmungswidrige Verwendung

Insbesondere folgende Verwendungen des Produkts sind verboten und können zu Gefährdungen führen:

- Fördern von Luft, die abrasive (abtragende) Partikel enthält.
- Fördern von Luft, die stark korrodierend wirkt.
- Fördern von Luft, die hohe Staubbelastung enthält, z. B. Absaugung von Sägespänen.
- Fördern von brennbaren Gasen/Partikeln.
- Kontakt mit Stoffen, die Komponenten des Produkts schädigen können, z.B. Säuren, Laugen, Lösungsmittel.
- Aussetzen von Strahlung die Produktkomponenten schädigen können z.B. starke UV- oder Wärmestrahlung.
- Betrieb bei externen Vibrationen.
- Betrieb des Produkts in der Nähe von brennbaren Stoffen oder Komponenten.
- Betrieb des Produkts in explosiver Atmosphäre.
- Einsatz des Produkts als sicherheitstechnisches Bauteil bzw. für die Übernahme von sicherheitsrelevanten Funktionen.

- Betrieb in medizinischen Geräten mit lebenserhaltender oder lebenssichernder Funktion.
- Betrieb in nicht stationären Anlagen wie z. B. Bahnfahrzeugen, Luft- und Raumfahrzeugen.
- Betrieb mit vollständig oder teilweise demontierten oder manipulierten Schutzeinrichtungen.
- Betrieb des Produkts außerhalb der in den technischen Daten genannten Bedingungen.
- Weiterhin alle nicht in der bestimmungsgemäßen Verwendung genannten Einsatzmöglichkeiten.

Eine Beurteilung der Erwärmung (sachgemäßer und unsachgemäßer Betrieb) sowie des Berührungs-, Fremdkörper und Feuchtigkeitsschutz, sowie dem Einsatz in Höhen >2000m muss im eingebauten Zustand in Verbindung mit dem jeweiligen Gerät durchgeführt werden.

Nehmen Sie bei speziellen Fragen die Unterstützung von ebm-papst in Anspruch.

### 3 TECHNISCHE DATEN

Zeichnung siehe Anhang

#### Technische Beschreibung

Förderrichtung	Über Stege blasend	
Drehrichtung auf Rotor gesehen	rechts	
Frequenz	50 Hz	60 Hz
Nennspannung	230,0 V	230,0 V
Stromaufnahme	115 mA	100 mA
Leistungsaufnahme	19,0 W	17,0 W
Nennspannung		
Stromaufnahme		
Leistungsaufnahme		
Drehzahl	2.650 1/min	3.100 1/min
Max. freiblasender Volumenstrom	152,0 m3/h	180,0 m3/h
Gewicht	0,540 kg	
Schutzklasse	I	
Max. Anzugsmoment bei Montage über beide Befestigungsflansche	Litzenausführungsecke: 120 Ncm restliche Ecken: 350 Ncm	
Schraubengröße	ISO 4762 - M4 entfettet, ohne zusätzliche Abstützung und ohne Unterlegscheibe	

Das Produkt ist für den Einsatz in geschlossenen, wettergeschützten Räumen, mit kontrollierter Temperatur und Feuchte bestimmt. Direkte Wassereinwirkung ist zu vermeiden.

Verschmutzungsgrad 1 (gemäß DIN EN 60664-1)  
Es tritt keine oder nur trockene, nicht leitfähige Verschmutzung auf. Die Verschmutzung hat keinen Einfluss.

#### Umgebungsbedingungen

Zulässige Umgebungstemperatur		
Transport und Lagerung	Betrieb	
-40 °C ... 100 °C	50 Hz	60 Hz
	-40 °C ... 75 °C	-40 °C ... 85 °C

### Schwing- und Schockbelastungen

Im Betrieb stationär:

Schwingen sinus	1,0 g; 5 - 500 Hz; 3 x 1 sweep (Resonanzsuchlauf)
Rauschen	0,5 m2/s3, 10 - 50 Hz; +12 dB/oct f. 5 - 10 Hz; -12 dB/oct f. 50 - 100 Hz; 3 x 30 min
Dauerschocken	Halbsinus; 5 g, 11 ms; 6 x 100 Schocks

Transport und Lagerung:

Rauschen	2,0 m2/s3, 5 - 20 Hz; -3 dB/oct f. 20 - 500 Hz; 3 x 30 min
Stöße	Halbsinus; 18 g, 6 ms; 6 x 100 Schocks

Betreiben Sie Ihr Produkt nicht im Resonanzbereich.

### 4 ANSCHLUSS UND INBETRIEBNAHME

#### Mechanischen Anschluss herstellen



**VORSICHT**  
Schnitt- und Quetschgefahr beim Herausnehmen des Produkts aus der Verpackung und bei der Montage.

Heben Sie das Produkt vorsichtig am Gehäuse aus der Verpackung. Stöße unbedingt vermeiden.

Tragen Sie Sicherheitsschuhe und schnittfeste Schutzhandschuhe.

#### Elektrischen Anschluss herstellen

Der elektrische Anschluss wird nach der mechanischen Installation hergestellt.



**GEFAHR**  
Lebensgefahr durch Stromschlag bei Berührung von spannungsführenden Teilen.

Stellen Sie sicher, dass die Anschlussleitungen spannungsfrei sind.  
Sichern Sie gegen Wiedereinschalten der Betriebsspannung.  
Arbeiten Sie niemals an spannungsführenden Teilen. Lassen Sie Arbeiten nur von einer Elektrofachkraft durchführen.



**GEFAHR**  
Einhaltung der elektrischen Installationsvorschriften

Beachten Sie die gültigen Anschlussvorschriften in Ihrem Land. (z.B. Absicherung, FI-Schutzschalter)

**VORSICHT**  
**Elektrische Spannung**  
**Das Produkt ist ein Einbauteil und besitzt keinen elektrisch trennenden Schalter.**



Schließen Sie das Produkt nur an Stromkreise an, die mit einem allpolig trennenden Schalter abschaltbar sind. Bei Arbeiten am Produkt müssen Sie die Anlage/Maschine, in die das Produkt eingebaut ist, gegen Wiedereinschalten sichern.

**HINWEIS**

Bei der Systemintegration des Produkts können im Rahmen der Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) Beeinflussungen durch Interaktion stattfinden.

Stellen Sie die EMV-Verträglichkeit des gesamten Systems sicher.

**Fehlerstromschutzschalter**



Es sind ausschließlich allstromsensitive FI-Schutzeinrichtungen (Typ B) zulässig. Personenschutz ist beim Betrieb des Produkts, wie auch bei Frequenzumrichtern, mit FI-Schutzeinrichtungen nicht möglich.


**Voraussetzungen:**

- Vergewissern Sie sich, bevor Sie das Produkt anschließen, dass die Versorgungsspannung mit der Produktspannung übereinstimmt.
- Überprüfen Sie, ob die Daten auf dem Typenschild mit den Anschlussdaten übereinstimmen.



Verwenden Sie nur Kabel, die für die Stromstärke entsprechend des Typenschildes und den entsprechenden Umgebungsbedingungen ausgelegt sind. Sorgen Sie für den mechanischen Schutz des elektrischen Anschlusses.

Die Anschlussbelegung entnehmen Sie bitte dem Typenschild.



	Farbe	Funktion
Litze 1	schwarz	L
Litze 2	schwarz	N

**Anschlüsse prüfen**

**HINWEIS**

AC-Ventilatoren sind Schutzklasse I-Produkte und müssen geerdet werden.

**Produkt anschalten**

Überprüfen Sie das Produkt vor dem Einschalten auf äußerlich erkennbare Schäden und die Funktionsfähigkeit der Schutzeinrichtung. Bei erkennbarer Beschädigung darf das Produkt nicht in Betrieb genommen werden.

**5 STÖRUNGEN, MÖGLICHE URSACHEN UND ABHILFEN**

Führen Sie keine Reparaturen an Ihrem Produkt durch, sondern ersetzen Sie es durch ein neues.



**GEFAHR**  
**Elektrische Spannung am Motor**

Öffnen Sie das Produkt erst fünf Minuten nach allpoligem Abschalten der Spannung.

Störung/Fehler	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfe
Motor dreht sich nicht	Mechanische Blockierung	Ausschalten, spannungsfrei legen, und mechanische Blockierung entfernen.
	Netzspannung fehlerhaft	Netzspannung prüfen, Spannungsversorgung wieder herstellen.
	Anschluss fehlerhaft	Anschluss korrigieren, siehe Anschlussbelegung.
	Motor ist zu heiß	Motor abkühlen / Fehlerursache finden.
	Motorwicklung unterbrochen	Produkt austauschen.
	Umgebungstemperatur zu hoch	Umgebungstemperatur wenn möglich absenken.
Laufrad läuft unrund	Unwucht der sich drehenden Teile	Produkt reinigen, falls nach Reinigung noch immer Unwucht vorhanden ist, Produkt austauschen.



Bei weiteren Störungen nehmen Sie Kontakt mit ebm-papst auf.

**Sicherheitstechnische Prüfung**

Was ist zu prüfen?	Wie überprüfen?	Häufigkeit
Berührungsschutzverkleidung	Sichtprüfung	mindestens 1/2 jährlich
Produkt auf Beschädigung	Sichtprüfung	mindestens 1/2 jährlich
Befestigung des Produkts	Sichtprüfung	mindestens 1/2 jährlich
Befestigung der Anschlussleitungen	Sichtprüfung	mindestens 1/2 jährlich
Befestigung des Schutzleiteranschlusses	Sichtprüfung	mindestens 1/2 jährlich
Isolierung der Leitungen	Sichtprüfung	mindestens 1/2 jährlich
Laufrad auf Verschleiß/Ablagerungen/Korrosion	Sichtprüfung	mindestens 1/2 jährlich

**6 APPROBATIONEN**

Das Produkt ist CE-gekennzeichnet.

Auf ausreichend großen Typenschildern findet sich ebenfalls das CE-Zeichen.

Dieses Dokument ist im Sinne der EMV-Richtlinie 2004/108/EG ein/eine:

- Montageanleitung nach Art.9, Abs.(3)Installationsanleitung nach Art.3
- Betriebsanleitung nach Art.9, Abs.(3)

- Gebrauchsanleitung nach Art.8, Abs.(2); Art.9, Abs.(5)
  - Wartungsanleitung nach Art.3; Art.9, Abs.(3)
- Nutzungsbeschränkungshinweis für Wohngebiete nach Art.9, Abs.(4)  
Begleitunterlage nach Anh.V, Satz3

Richtlinie 2006/95/EG elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen eine

- Gebrauchsanleitung Art.10, Abs.1


Richtlinie 2006/42/EG Maschinenrichtlinie eine

- Montageanleitung Art.13, Abs.1b

Für Montage, Installation, Betrieb, Nutzung, Gebrauch und Wartung gelten die Angaben dieses Dokuments und der Spezifikation.

Open if the cover, and plug it after and the use or commutation of the circuit should be made without special safety. Operator may hold to prevent of damage. All rights are reserved in the name of the grant of a patent or the request of a utility model or design.


Schütz gemäß IEC 61891 (EN 50168) zu montieren.  
Refer to protection notice DIN EN 61891.



Anzahl und Länge der Litzen sowie  
Schlauchlänge, Litzenlage und Erdleiter-Anschluß s. Spezifikation  
length and number of wires and of tube length,  
wires length and ground wire -connection see design specification

- 1) Maße für Montageband  
2) Schraube: Duo-Taprite nach DIN 7500,  
CM 4x8, Torx

- 1) dimensions for assembly wall  
2) Screw: Duo-Taprite to DIN 7500,  
CM 4x8, Torx



Axialspiel bei

- Kugellagerung (K): 0 (mit Federausgleich)
- Gleitlagerung (G): 0.1 - 0.6
- Gleitlagerung (GF): 0 (mit Federausgleich)

axial clearance by

- ball bearing (K): 0 (with spring compensation)
- sleeve bearing (G): 0.1 - 0.6
- sleeve bearing (GF): 0 (with spring compensation)

Stückliste-Item	Stückliste-Name	Stückliste-Menge	Stückliste-Einheit	Stückliste-Bemerkung	Stückliste-Farbe	Stückliste-Material	Stückliste-Menge	Stückliste-Einheit	Stückliste-Bemerkung
1	4x4.30-Schraube	1	Stück						
2	4x8-Torx	1	Stück						
3	4x8-Torx	1	Stück						
Technische Zeichnung									
<p>Alle Maße in mm</p> <p><b>ebmpapst</b></p> <p>ebm-papst St. Georgen GmbH &amp; Co. KG</p>									
Verzeichnis/Version					Revision/Version				
<p>Artikel/Title</p> <p>Zylinder-Druckluft-Bohrer</p> <p>Maschine/Type of device</p> <p>Fabrikant/Manufacturer</p> <p>Formel/Code</p> <p>Bestell-Nr./Reference</p>									